

選局する

交通情報を見るには、VICS放送局(📻 E-47)を受信してください。

また、一般情報を見るには、一般情報放送局(📻 E-49)を受信してください。選局には、

自動選局、**手動選局**、**エリア選局**の3つの方法があります。

お知らせ

受信した放送局をプリセット(保存)しておくと、後で呼び出すことができます。

📻 「プリセット(保存する)E-63

自動選局

自動選局に設定すると、受信中の電波が弱くなった場合、自動的に電波の強い周波数に切り替わります。

1

メニュー → **情報** → **FM多重** をタッチする。

📻 B-22

: FM多重画面が表示されます。



2

周波数設定 をタッチする。

: 周波数設定画面が表示されます。

