

ルート案内画面の設定をする

■ ルート情報の表示を設定する場合

① 表示設定(**する** / **しない** /

ハイウェイモード) を選択してタッチする。

□ **する** をタッチしたとき


：ルート案内時、ルート情報を表示します。

□ **しない** をタッチしたとき

：ルート情報を表示しません。

□ **ハイウェイモード** をタッチしたとき

：高速道路／一般有料道路走行時のみルート情報を表示します。




お知らせ

- ルート探索をしてルート案内に従って走行しているとき、道路名称、曲がるべき方向／距離、高速道路／一般有料道路の各区間ごとの料金などを表示します。
- **する** をタッチした場合ルート情報は、ルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。**ハイウェイモード** をタッチした場合も、ルート情報は高速道路でルート案内時とシミュレーション走行時に表示できます。
- 高速道路を走行中に、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、料金所(¥)のボタンが表示された場合、そのボタンをタッチすると、特徴や施設情報などの詳細情報を表示することができます。(探索したルートに高速道路がある場合でも、その高速道路に情報がない場合はボタンは表示されません。)
- 現在地表示時に **メニュー** → **右画面** → **ルート情報** をタッチして、右画面にルート情報を表示することもできます。 [右画面に地図／情報を表示する] B-35



詳細情報がある場合、パネルにボタン表示されます。

→
詳細 をタッチすると、詳細情報を表示



情報のつづきを表示

* 印…ルート案内中に高速道路または有料道路を走行中 **SA** / **PA** をタッチすると、サービスエリア・パーキングエリアのみルート情報を表示します。

戻る をタッチすると元のルート情報に戻ります。

探索したルートに高速道路または有料道路がある場合でもその高速道路または有料道路にサービスエリアまたはパーキングエリアがないときは選択することができません。

- VICS 情報を受信している場合、その区間の渋滞状況や VICS 情報マークを表示します。

[右画面に「マーカー一覧」] E-47

VICS 情報マーク

この区間の渋滞状況を色で表示します。
赤：渋滞 橙：混雑 緑：渋滞なし

