

# 音声案内の音量を調整する

音声案内の音量調整や合流ガイド／踏み切り案内／専用レーンガイド／VICSガイドの設定をすることができます。

## 1

メニュー → 設定 → 案内音量 をタッチする。

【図】 B-22

：ルート案内の音量設定画面が表示されます。

**お知らせ** ルート案内の音量設定画面は、メニュー → 案内音量 をタッチして操作することもできます。  
【図】 「クイック機能について」 B-24



〔ランドマーク表示の設定をする〕

設定

〔音声案内の音量を調整する〕

## 2

音量調整または音声案内の各設定をする。

### ■ 音声案内の音量調整をする場合

① **- / +** (音量減 / 音量増) をタッチして、お好みの音量に調整する。

：調整時に“この音量でご案内します。”と音声がかかります。



### ■ 音声案内を止める場合

① **消音** をタッチする。

：音声が消えます。

※音声案内をしたい場合は再度 **消音** をタッチしてください。

