

# リヤビューカメラ映像の目安線を表示する

別売

1

- 映像入力切替(図 L-11 手順 5)で自動を選択している場合

①車のシフトレバーをリバースに入れる。

: リヤビューカメラ映像画面が表示されます。

②画面をタッチして **目安線を表示** をタッチする。

: メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。



- 映像入力切替(図 L-11 手順 5)で手動を選択している場合

□ NAVI／音楽再生画面を選択しているとき

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に **■か△** をタッチする。

: カメラ映像に切り替わります。

2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。

: リヤビューカメラ映像画面が表示されます。

3. 画面をタッチして **目安線を表示** をタッチする。

: メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

□ テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生画面を選択しているとき

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に画面をタッチし、  
**■か△** をタッチする。

2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。

: リヤビューカメラ映像画面が表示されます。

3. 画面をタッチして **目安線を表示** をタッチする。

: メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

2

表示を止めるには **目安線を表示** をタッチする。

※リヤビューカメラ映像画面に戻ります。

お知らせ

リヤビューカメラ映像の目安線を調整するには、図「リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする」L-15を参考にしてください。