

VICS関係

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
VICS情報(レベル1 とレベル2)が表示 されない。	本機を家庭用電源で使っている。	VICS情報は、本機を車のバッテリー で使用してください。	取付 [配線用]
	VICS情報を受信していない。	情報を受信していないときは、表示 できません。	—
		VICSアンテナを接続してください。	取付 [VICS アンテナ用]
	交通番組が選択されていない。	交通番組(VICS) を選択してください。	E-52
VICS情報(レベル3) が表示されない。	本機を家庭用電源で使っている。	VICS情報は、本機を付属のシガー ライターコード(12V車対応)を使 用してください。	取付 [配線用]
	付属の12V車用カーシガーライ ター接続ケーブルで電源をとって いない。		
	VICS情報を受信していない。	情報を受信していないときは、表示 できません。	—
		VICSアンテナを接続してください。	取付 [VICS アンテナ用]
	交通番組(VICS) を選択していない。	交通番組(VICS) を選択してください。	E-52
表示中の縮尺が1km以上で表示 されている。	表示中の縮尺を500m以下に してください。	B-11	
一般情報が表示され ない。	一般情報を受信していない。	情報を受信していないときは、表示 できません。	—
		VICSアンテナを接続してください。	取付 [VICS アンテナ用]
	一般番組 を選択していない。	一般番組 を選択してください。	E-52
	車のパーキングブレーキをかけて いない。	パーキングブレーキ接続ケーブルを 接続している場合は正しく接続し、 安全な場所に車を止めパーキングブ レーキをかけてください。	取付 [配線用]
	パーキングブレーキ接続ケーブルを 接続していない場合は、安全な場所 に車を止めパーキングブレーキをか けてください。	—	

共通

〔故障かな?と思ったら〕