

## 初期設定一覧

### システム設定

画面の明るさ設定	明るさ自動調整=OFF 設定値=31 ※明るさ自動調整をONにすると 最高輝度/最低輝度が表示され ます。 最高輝度=31 最低輝度=5
操作設定	キー操作音=する カーソル表示=点灯 50音入力方式=50音
音声割込/ 映像入力設定	案内音声割込=する 映像入力選択=カメラ 映像入力切替=OFF
AV音声出力設定	FMトランスミッター=OFF ※FMトランスミッターをONに すると送信周波数とステレオ 設定が表示されます。 送信周波数=76.0MHz 出力切替=ステレオ

### 画質調整(リヤビューカメラ/ビデオ)

明るさ	31
コントラスト	16
色の濃さ	16
色合い	16

### 音量調整

音量=8(音楽再生・テレビ視聴(ワンセグ)・録画番組再生)
-------------------------------

### テレビ視聴(ワンセグ)

視聴エリア=東京	
エリア変更=自動	
自宅登録=未登録	
お好み登録=未登録	
各種設定	中継・系列局自動サーチ=する
	起動画面設定=しない
	音声設定=音声1、主
	字幕設定=なし
	時計表示=する
録画予約=未登録	

### ナビ中のAV同時動作

ナビ中のAV同時動作=する
---------------