Panasonic



取付説明書 シガーライターコード(12 V車対応)

品番: CA-P12VD5D

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ◆ 本説明書およびカーナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に、「安全上のご注意」(2ページ)を必ずお読みください。
- この説明書は大切に保管してください。


適合機種:(2011年4月現在)

CN-GP710VD/SP710VL CN-GP510VD/SP510VL

※詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、 お買い上げの販売店へお申し付けください。





※本書に記載の寸法は、おおよその数値です。

※本書でのイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※パーキングブレーキはサイドブレーキ/フットブレーキと同一の意味を表します。

接続についての不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、 説明しています。

⚠ 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する おそれがある内容 | です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない 内容です。

♠ 警告



本機はDC 12 V ⊝アース車専用です

DC 24 V 車には使用できません。 火災や故障の原因になります。

説明書に従って、正しく取り付けや配線をする

火災や故障の原因になります。

作業が困難な場合は、お買い上げの販売店(専門業者)へご依頼ください。

シガーライタープラグは確実に差し込む

感電や発熱による火災などの原因になります。

シガーライターソケットは、定期的に点検・清掃する

ソケットの中にタバコの灰などの異物が入ると、接触不良により発熱 し、火災の原因になります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因になります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、 交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。

作業後は、車の電装品※の動作確認をする

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因になります。 ※ ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど

♠ 警告



シガーライターソケットまたはアクセサリー用電源ソケットから複数の電源をとらない

複数の機器を接続すると、車両の定格を超えることがあり、火災や感電、故障、車両側ヒューズの断線などの原因になります。

シガーライタープラグに水などをかけない

ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因になります。飲み物などがかからないようにご注意ください。

動作中または使用直後は、シガープラグやシガーライターソケットに触れない

やけどやけがの原因になります。



分解や改造をしない

特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、絶対におやめください。交通事故や火災、感電、故障の原因になります。

分解禁止

シガーライターコード(12 V車対応)のプラグ先端部を分解しない

ヒューズなど部品が飛び出し、目や顔にあたり、けがの原因になります。 また、ヒューズなどの部品は小さいため、小児が誤って、飲み込むお それがあります。

万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。 ※ヒューズ交換が必要な場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



ぬれた手でシガーライタープラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

ぬれ手禁止

企注意




コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因になります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしない。
- 車体やねじ、可動部(シートレールなど)へ挟み込まないように引き回す。
- ドライバーなどの先で押し込まない。

シガーライターコード(12 V車対応)を接続する



お願い)

- シガーライターコード(12 V車対応)を接続すると、シガーライターの電源が入っ ている間は、バッテリーが消費され続けます。
 - エンジンを切ってもシガーライターの電源が切れない車の場合は、エンジンを切っ たら、必ず、車のシガーライターソケットから、シガーライターコード(12 V車 対応)を外してください。
- 自動車のシガーライターソケットの内部が汚れていると、接触不良によりプラグ部 分が熱くなることがあります。お使いになる前に必ずきれいにしてください。
- 使用しないときは、ソケットからプラグを抜いてください。
- ヒューズ(5 A)の交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

(お知らせ) ● エンジン停止中にナビゲーションを使用しているとき、エンジンを始動すると、電 圧降下により、初期の画面に戻ることがあります。


仕 様	
品名	シガーライターコード(12 V車対応)
入力	DC 12 V
出力	DC 5 V , 2.5 A
ヒューズ	5 A / 250 V


パーキングブレーキ接続ケーブルを使用する

走行中(運転中)の操作は、前方不注意となり大変危険です。本機では、お客様の安全を守るため、走行中の操作を制限しています。走行中か停車中かを判断するために、パーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。パーキングブレーキ接続ケーブルを正しく接続していないと、停車中でも走行中と同様に操作が制限されます。

手順 1.パーキングブレーキ信号ラインの位置を確認する


■ パーキングブレーキが フットブレーキの場合 ■ パーキングブレーキが ハンドブレーキの場合





※車種によって異なります。詳しくは、車をお買い上げのカーディーラーにご相談ください。

手順2.配線する



※ポータブルカーナビゲーションのブレーキセンサー端子の位置が異なる場合は、ご使用中のポータブルカーナビゲーションの取扱説明書でご確認ください。

配線の接続を確認する

パーキングブレーキ接続ケーブルとシガーライターコード(12 V 車対応)を接続後、 パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

- (1) 車を安全な場所に停車した状態で、車のパーキングブレーキをかける。
 - ※「唇」ポータブルカーナビゲーションに付属の取扱説明書「走行状態を確認する」に 従って確認してください。

お願い 車が停車した状態でも、車両センサーの表示が"走行"になっているときは、車のパー キングブレーキをかけているか、またはパーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接 続されているか再度確認してください。


お願い
パーキングブレーキ接続ケーブルを接続するときは、パーキングブレーキをかけて、エ ンジンを切って行ってください。車が動いて、事故の原因になります。

クリップの取り付け/取り外しをする

シガーライターコード (12 V 車対応) とパーキングブレーキ接続ケーブルを束ねる 場合、付属のクリップを使用して束ねてください。


■ 取り付ける場合

①クリップにシガーライターコード(12 V 車対応)とパーキングブレーキ接続ケー ブルを入れ、"カチッ"と音がするまでク リップの両側を内側に押す。



■ 取り外す場合

①クリップの合わせ面に爪を引っかけて、 外側に開く。



操作や機能の制限について

走行中は安全のため、次の表のように操作や機能が制限されます。

主な操作・機能		走 行 中	停車中 * 2
メニュー (ナビゲーション)		△*1	0
クイック機能(ナビゲーション)		△*1	0
スクロール(ナビゲーション)		△ (地図をタッチするたびに一定量だけ移動します。)	0
音声案内/再探索		0	0
マップマッチング		0	0
エコドライブ評価		0	0
セキュリティ設定		×	0
音楽再生		0	0
画像再生		0	0
動画再生		△*4	0
	映 像	×	0
TV	音声	0	0
(ワンセグ)	録画	△*4	0
	再生	△*4	0
ヘッドホン(音声出力)		X*3	0

- ○:制限なし △:一部制限あり ×:使用不可
- ※ 1 走行中操作できない項目は暗くなります。
- ※2 停車中とは、停車しパーキングブレーキをかけた状態です。
- ※3 ヘッドホン接続対応のポータブルカーナビゲーションは、走行中ヘッドホンを接続し ていると、音声は出力されません。
- ※4 走行中は音声のみとなります。

- **お知らせ** 上記表の "主な操作・機能" は、ご使用のポータブルカーナビゲーションによって 搭載されていない場合もあります。ご使用中のポータブルカーナビゲーションの取 扱説明書でご確認ください。
 - 安全のため、パーキングブレーキをかけないと、ポータブルカーナビゲーション のメニュー操作は制限されます。また、ワンセグ対応のポータブルカーナビゲーシ ョンは、ワンセグを見ることはできません。
 - ヘッドホン接続対応のポータブルカーナビゲーションは、走行中ヘッドホンを接 続していると、音声が出力されません。 音声を出力させたい場合は、ヘッドホンを外してください。
 - 車のパーキングブレーキ信号ラインが細い場合、接続が不十分になり正しく動作 しないことがあります。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日		年	月	日
販売店名				
	2 ()	_	

 たんな症状はありませんか ●煙が出たり、異常なにおいや音がする ●内部に水や異物が入った ●変形や破損した部分がある ●その他の異常や故障がある 			
で 使 用 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、シガーライターコーを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。	- F		

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

お客様ご相談センター

フリーダイヤル (0120-50-8729)

受付 9:00~18:30/365日

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 0857-30-4578

※ご利用の際の通話料金はお客様のご負担となります。

F A X* 045-938-1573

受付 9:00~18:30(土·日·祝日·当社休日を除く) ※通信料は、お客様のご負担となります。