



## 取付説明書 シガーライターコード (12 V / 24 V車対応)

品番：CA-P24VD5D

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書およびカーナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に、「安全上のご注意」(2ページ) を必ずお読みください。
- この説明書は大切に保管してください。

適合機種：(2011年4月現在)



CN-GP710VD/SP710VL CN-GP510VD/SP510VL

※詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 内容物の確認


万一、不備な点がございましたら、  
お買い上げの販売店へお申し付けください。

シガーライターコード  
(12 V / 24 V車対応)



### パーキングブレーキ接続ケーブル式

パーキングブレーキ接続ケーブル



セルフロックコネクター



※本書に記載の寸法は、おおよその数値です。

※本書でのイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※パーキングブレーキはサイドブレーキ／フットブレーキと同一の意味を表します。

接続についての不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



## 警告



**説明書に従って、正しく取り付けや配線をする**

火災や故障の原因になります。

作業が困難な場合は、お買い上げの販売店(専門業者)へご依頼ください。

**シガーライタープラグは確実に差し込む**

感電や発熱による火災などの原因になります。

**シガーライターソケットは、定期的に点検・清掃する**

ソケットの中にタバコの灰などの異物が入ると、接触不良により発熱し、火災の原因になります。

**コード類は、運転を妨げないように引き回す**

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因になります。

**ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、**

**交換は専門技術者に依頼する**

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。

**作業後は、車の電装品<sup>\*</sup>の動作確認をする**

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因になります。

<sup>\*</sup> ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど

## ! 警告



### シガーライターソケットまたはアクセサリー用電源ソケットから複数の電源をとらない

複数の機器を接続すると、車両の定格を超えることがあります。火災や感電、故障、車両側ヒューズの断線などの原因になります。

### シガーライタープラグに水などをかけない

ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因になります。飲み物などがかからないようにご注意ください。

### 動作中または使用直後は、シガープラグやシガーライターソケットに触れない

やけどやけがの原因になります。



### 分解や改造をしない

特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、絶対におやめください。交通事故や火災、感電、故障の原因になります。

#### 分解禁止

### シガーライターコード(12 V / 24 V車対応)のプラグ先端部を分解しない

ヒューズなど部品が飛び出し、目や顔にあたり、けがの原因になります。また、ヒューズなどの部品は小さいため、小児が誤って、飲み込むことがあります。

万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。  
※ヒューズ交換が必要な場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



### ぬれた手でシガーライタープラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

#### ぬれ手禁止

## ! 注意




### コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因になります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしない。
- 車体やねじ、可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように引き回す。
- ドライバーなどの先で押し込まない。

# シガーライターコード(12 V／24 V車対応)を接続する



## お願い

- シガーライターコード(12 V／24 V車対応)を接続すると、シガーライターの電源が入っている間は、バッテリーが消費され続けます。  
エンジンを切ってもシガーライターの電源が切れない車の場合は、エンジンを切つたら、必ず、車のシガーライターソケットから、シガーライターコード(12 V／24 V車対応)を外してください。
- 自動車のシガーライターソケットの内部が汚れていると、接触不良によりプラグ部分が熱くなることがあります。お使いになる前に必ずきれいにしてください。
- 使用しないときは、ソケットからプラグを抜いてください。
- ヒューズ(5 A)の交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

## お知らせ

エンジン停止中にナビゲーションを使用しているとき、エンジンを始動すると、電圧降下により、初期の画面に戻ることがあります。

## 仕様

品名	シガーライターコード(12 V／24 V車対応)
入力	DC 12 V／24 V
出力	DC 5 V , 2.5 A
ヒューズ	5 A / 250 V


# パーキングブレーキ接続ケーブルを使用する

走行中（運転中）の操作は、前方不注意となり大変危険です。本機では、お客様の安全を守るために、走行中の操作を制限しています。走行中か停車中かを判断するために、パーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。パーキングブレーキ接続ケーブルを正しく接続していないと、停車中でも走行中と同様に操作が制限されます。

## 手順1. パーキングブレーキ信号ラインの位置を確認する


### ■ パーキングブレーキが フットブレーキの場合

(例)




### ■ パーキングブレーキが ハンドブレーキの場合

(例)



※車種によって異なります。詳しくは、車をお買い上げのカーディーラーにご相談ください。

## 手順2. 配線する



※ポータブルカーナビゲーションのブレーキセンサー端子へ接続の位置が異なる場合は、  
ご使用中のポータブルカーナビゲーションの取扱説明書でご確認ください。

## 配線の接続を確認する

パーキングブレーキ接続ケーブルとシガーライターコード（12 V / 24 V 車対応）を接続後、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

- ① 車を安全な場所に停車した状態で、車のパーキングブレーキをかける。

※  ポータブルカーナビゲーションに付属の取扱説明書「走行状態を確認する」に従って確認してください。

**お願い**

車が停車した状態でも、車両センサーの表示が“走行”になっているときは、車のパーキングブレーキをかけているか、またはパーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか再度確認してください。

**お願い**


パーキングブレーキ接続ケーブルを接続するときは、パーキングブレーキをかけて、エンジンを切って行ってください。車が動いて、事故の原因になります。

## クリップの取り付け／取り外しをする

シガーライターコード（12 V / 24 V 車対応）とパーキングブレーキ接続ケーブルを束ねる場合、付属のクリップを使用して束ねてください。


### ■ 取り付ける場合

- ①クリップにシガーライターコード（12 V / 24V 車対応）とパーキングブレーキ接続ケーブルを入れ、“カチッ”と音がするまでクリップの両側を内側に押す。



### ■ 取り外す場合

- ①クリップの合わせ面に爪を引っかけて、外側に開く。



# 操作や機能の制限について

走行中は安全のため、次の表のように操作や機能が制限されます。

主な操作・機能	走 行 中	停車中 *2
メニュー（ナビゲーション）	△*1	○
クリック機能（ナビゲーション）	△*1	○
スクロール（ナビゲーション）	△（地図をタッチするたびに一定量だけ移動します。）	○
音声案内／再探索	○	○
マップマッチング	○	○
エコドライブ評価	○	○
セキュリティ設定	×	○
音楽再生	○	○
画像再生	○	○
動画再生	△*4	○
TV (ワンセグ)	映像	×
	音声	○
	録画	△*4
	再生	△*4
ヘッドホン（音声出力）	×*3	○

○：制限なし △：一部制限あり ×：使用不可

\*1 走行中操作できない項目は暗くなります。

\*2 停車中とは、停車しパーキングブレーキをかけた状態です。

\*3 ヘッドホン接続対応のポータブルカーナビゲーションは、走行中ヘッドホンを接続していると、音声は出力されません。

\*4 走行中は音声のみとなります。

## お知らせ

- 上記表の“主な操作・機能”は、ご使用のポータブルカーナビゲーションによって搭載されていない場合もあります。ご使用中のポータブルカーナビゲーションの取扱説明書でご確認ください。
- 安全のため、パーキングブレーキをかけないと、ポータブルカーナビゲーションのメニュー操作は制限されます。また、ワンセグ対応のポータブルカーナビゲーションは、ワンセグを見ることはできません。
- ヘッドホン接続対応のポータブルカーナビゲーションは、走行中ヘッドホンを接続していると、音声が出力されません。  
音声を出力させたい場合は、ヘッドホンを外してください。
- 車のパーキングブレーキ信号ラインが細い場合、接続が不十分になり正しく動作しないことがあります。

**便利メモ** (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日
販売店名	□ ( )	-	

愛情点検		長年ご使用のシガーライターコード(12V／24V車対応)の点検を！
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"><li>● 煙が出たり、異常なにおいや音がする</li><li>● 内部に水や異物が入った</li><li>● 変形や破損した部分がある</li><li>● その他の異常や故障がある</li></ul>
ご 使用 中 止		故障や事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

**パナソニック株式会社  
オートモーティブシステムズ社**

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

お客様ご相談センター

- ・フリーダイヤル  0120-50-8729  
受付 9:00～18:30/365日  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **0857-30-4578**

※ご利用の際の通話料金はお客様のご負担となります。

- ・F A X\* 045-938-1573  
受付 9:00～18:30(土・日・祝日・当社休日を除く)  
※通信料は、お客様のご負担となります。