

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

警告

 **説明書に従って、正しく取り付けをする**
火災や故障の原因になります。
作業が困難な場合は、お買い上げの販売店(専門業者)へご依頼ください。

シガーライタープラグは確実に差し込む
感電や発熱による火災などの原因になります。

シガーライターソケットは、定期的に点検・清掃する
ソケットの中にタバコの灰などの異物が入ると、接触不良により発熱し、火災の原因になります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す
ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因になります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。

作業後は、車の電装品※の動作確認をする
正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因になります。
※ ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウインカーなど

 **シガーライターソケットまたはアクセサリ用電源ソケットから複数の電源をとらない**
複数の機器を接続すると、車両の定格を超えることがあり、火災や感電、故障、車両側ヒューズの断線などの原因になります。

警告

 **シガーライタープラグに水などをかけない**
ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因になります。
飲み物などがかからないようご注意ください。

動作中または使用直後は、シガーライタープラグやシガーライターソケットに触れない
やけどやけがの原因になります。

クリップなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない
誤って、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

 **シガーライターコード(12V/24V車対応)をはさみやカッターなどで切ったり被覆をはがしたりしない**
火災や感電、故障の原因になります。

分解禁止 **電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にしない**
電源コードの電源容量がオーバーし、火災や感電、故障の原因になります。

シガーライターコード(12V/24V車対応)のプラグ先端部を分解しない
ヒューズなど部品が飛び出し、目や顔にあたり、けがの原因になります。
また、ヒューズなどの部品は小さいため、小児が誤って、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。
※ヒューズ交換が必要な場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

 **ぬれた手でシガーライタープラグの抜き差しはしない**
感電の原因になります。

ぬれ手禁止

注意

 **配線は専門技術者に依頼する**
専門技術と経験が必要ですので、お買い上げの販売店にご依頼ください。

 **コードを破損しない**
断線やショートによる火災や感電、故障の原因になります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしない。
- 車体やねじ、可動部(シートレールなど)へ挟み込まないように引き回す。
- ドライバーなどの先で押し込まない。