

Panasonic®

取付説明書

ACアダプター

品番：**CA-PAC30FD**



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書およびカーナビゲーションの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この説明書は、大切に保管してください。

適合機種：(2011年6月現在)

- ポータブルカーナビゲーション

CN-GP600FVD CN-GPA600FVD CN-SP605FVL
CN-GP700FVD CN-SP707FVL

※詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。



2RR6P12A83600 S0511-0

愛情点検

長年ご使用の AC アダプターの点検を！



こんな症状はありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、ACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地
お客様相談センター

- フリーダイヤル ☎ 0120-50-8729
受付 9:00～18:30/365日
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。


■上記電話番号がご利用いただけない場合 **0857-30-4578**

※通話料は、お客様のご負担となります。


- F A X* 045-938-1573
受付 9:00～18:30(土・日・祝日・当社休日を除く)
※通話料は、お客様のご負担となります。

© Panasonic Corporation 2011
Printed in Japan

接続のしかた



家庭用電源コンセント
(AC100V、50Hz/60Hz)へ接続



DC入力5V端子へ
接続

お願い

- 隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、ラジオやテレビから2m以上離すか、コンセントを別にしてください。
- 使用しないときは、節電のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

仕様

外形寸法	50 mm×30 mm×64 mm (幅×高さ×奥行き)	
質量	110 g (コード含む)	
コードの長さ	1.7 m	
入力	電圧	AC100 V
	周波数	50 Hz / 60 Hz
	電流	最大0.40 A
出力	電圧	DC5 V
	電流	3 A
消費電力	15 W	

- 本書に記載の寸法・質量は、おおよその数値です。
- 本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。