


ナビゲーションを取り付けるには

- 3** ワンタッチ脱着シューの位置を調整し、ネジをしめて固定する。




- 4** スタンドベースにナビ取付ブラケットを装着し、ナビゲーションを取り付ける。


角度固定ネジを調整し、スタンド角度を垂直にする。




ワンタッチ脱着シューをスタンドベースに“カチッ”と音がするまで入れる。



ナビゲーションの溝にナビ取付ブラケットのレールを合わせて、“カチッ”と音がするまで入れる。



- ナビゲーションをナビ取付ブラケットから外すには
- ナビ取付ブラケットのロックボタンを押しながら本体を上向きにスライドさせてください。



お願い 液晶ディスプレイを持って、本体を取り付けたり、取り外したりしないでください。

ワッシャーが外れた場合は……

ワンタッチ脱着シューからネジを外した場合、ワッシャー（1枚）も一緒に外れます。ネジを取り付ける際は、ワッシャーも一緒に取り付けてください。

