

ロック状態について

エスカッションとリリースボタンの位置関係でロックの状態がわかります。

ボタンが同一面の時……………ロック解除状態

ナビゲーションや小物入れを挿入、
移動ができます。

ボタンが外側にある時……………ロック状態

ナビゲーションや小物入れを挿入、
移動はできません。

お願い

- リリースボタンが外側にあるときは、“カチッ”と音がするまでボタンを押し込んでください。誤ってロックが解除されないように深めにロック解除位置を設定していますので最後まで押してください。
- スタンド各部の固定ネジはしっかり締めつけてください。締めつけが弱いと、自動車の振動などでネジがゆるみ、ナビゲーションの取付角度が変わったり、ナビゲーションが外れるおそれがあり危険です。
- 各部の固定ネジがゆるんでいないか、定期的に点検してください。