

警告

ETC を利用するときは

ETC カードを正しく挿入する



挿入されていないと開閉バーが開かず、事故の原因になります。

カード確認に時間がかかるため、料金所の直前でカードを挿入してもETC車両と認識されない場合があります。
有効期限が切れたり、発行元が無効としたカードは使用しない



禁止

「ETCカードが挿入されました」または「ETCカードが挿入されています」と案内されますが、料金所で開閉バーが開かず、事故の原因になります。

実際の交通規制に従って走行する



ETCご利用時でも、不測の事態（事故・異常気象など）においては、実際の交通規制に従って運転してください。

交通事故の原因になります。

注意

スタンバイランプ点滅中は、ETC カードを取り出さない



禁止

ETCカードのデータが破壊され、使用できなくなる恐れがあります。
●スタンバイランプの色は、CY-ET907D/KDでは青、CY-ET807Dでは緑です。

開閉バーが開かない時は、無理に通行しないでください。負傷したり車や道路設備に傷がつくことがあります。

料金所では

利用履歴を確認しない



禁止

利用履歴確認中は路側アンテナと通信できません。開閉バーが開かず、事故の原因になります。

速い速度で走行しない



禁止

開閉バーが開かない場合に備え、いつでも停車できる速度（時速20km以下）で走行してください。


車間距離を詰め過ぎない



禁止

前車が急停車すると、追突する恐れがあります。

路側アンテナ
料金収受に必要な情報の読み出し・書き込みを行う。



警告

SA・PAでは*

運転を再開するときは、忘れずにETCカードを挿入する



挿入されていないと開閉バーが開かず、事故の原因になります。

盗難防止のためSA・PA※などで車から離れたときはETCカードを取り出すことをお奨めします。

出口料金所では

入口料金所と同じETCカードを使用する



異なるカードを使うと、料金所で開閉バーが開かず、事故の原因になります。

警告

走行中は

ETCカードを取り出さない



禁止

料金所以外で、本線上にて経路チェックや料金精算を実施する場所があります。

本線上でETCカードを取り出すと、出口料金所で開閉バーが開かず、事故の原因になります。

運転者は操作をしない



禁止

走行中の操作は、前方不注意による交通事故の原因になります。

必ず安全な場所に停車させてから操作してください。

※ SA：サービスエリア
PA：パーキングエリア