

型式登録番号

- 型式登録番号（31ページ）は、セットアップの時に必要な番号です。
- 本書の50ページに貼られているラベルに記載されています。

■ 型式登録番号を聞く

- 1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。
- 2 **リピート** ボタンと **音量** ボタンを同時に約2秒間押す。
 - 車載器管理番号を案内します。
- 3 DSRCランプとエラーランプとETCランプが点滅している間に **リピート** ボタンを押す。
 - 型式登録番号を案内します。

未挿入警告

- 車のエンジンをかけた（またはACCをONにした）後にETCカードが挿入されていないと、「ピピピ カードが挿入されていません」と案内します。

■ 未挿入警告をする／しない

未挿入警告を開始するタイミング設定を変更するには

- 1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。
- 2 **リピート** ボタンと **音量** ボタンを同時に約2秒間押す。
 - 車載器管理番号を案内します。
- 3 DSRCランプとエラーランプとETCランプが点滅している間に案内を確認しながら **リピート** ボタンを2回押す。
 - 1回 型式登録番号を案内します。
 - ↓
 - 2回 未挿入警告の設定モードになります。
- 4 DSRCランプとエラーランプとETCランプが点滅している間に **音量** ボタンを押す。
 - 押すごとに設定が切り替わります。
（初期設定：カード未挿入警告は20秒です）

音声案内	設定内容
カード未挿入警告は20秒です	未挿入警告の音声案内を行います。 電源を入れてから、案内を開始するまでのタイミング（20秒・15秒・10秒・5秒）を変更できます。
カード未挿入警告は15秒です	
カード未挿入警告は10秒です	
カード未挿入警告は5秒です	
カード未挿入警告オフです	未挿入警告の音声案内を行いません。

お願い

- ETCカードの未挿入を防ぐため、「カード未挿入警告は20秒です」のままでお使いになることをお奨めします。