


案内音・音声案内を聞きなおす

ボタンを押す。

- 直前に出力した案内音・音声案内を再度案内します。



ETCカードの利用履歴を聞く

1 ETCカードが挿入された状態で、 ボタンと ボタン を同時に約2秒間押す。


- 最新の履歴を案内します。

2 案内中または案内直後に ボタンを押す。

- 押すごとに、古い履歴を1件案内します。

ボタンを押す。

- 押すごとに、新しい履歴を1件案内します。



お知らせ

- 約2秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。
- ETCカードに利用履歴を最大100件まで記録しています。最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きされます。(ETCカードの種類によって、最大記録件数が異なります。)