

型式登録番号

- 型式登録番号 (31ページ) は、セットアップの時に必要な番号です。
- 本書の50ページに貼られているラベルに記載されています。

■ 型式登録番号を聞く

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 ボタンと ボタンを同時に約2秒間押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 エラーランプとETCランプが点滅している間に

ボタンを押す。

- 型式登録番号を案内します。

未挿入警告

- 車のエンジンをかけた (またはACCをONにした) 後にETCカードが挿入されていないと、「ピピピ カードが挿入されていません」と案内します。

■ 未挿入警告をする／しない

未挿入警告を開始するタイミング設定を変更するには

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 ボタンと ボタンを同時に約2秒間押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 エラーランプとETCランプが点滅している間に案内を確認しながら

ボタンを2回押す。

1回 型式登録番号を案内します。



2回 未挿入警告の設定モードになります。

4 エラーランプとETCランプが点滅している間に

ボタンを押す。

- 押すごとに設定が切り替わります。
(初期設定：カード未挿入警告は 20 秒です)

| 音声案内 | 設定内容 |
|----------------|--|
| カード未挿入警告は20秒です | 未挿入警告の音声案内を行います。 電源を入れてから、案内を開始するまでのタイミング (20秒・15秒・10秒・5秒) を変更できます。 |
| カード未挿入警告は15秒です | |
| カード未挿入警告は10秒です | |
| カード未挿入警告は5秒です | |
| カード未挿入警告オフです | 未挿入警告の音声案内を行いません。 |

お願い

- ETCカードの未挿入を防ぐため、「カード未挿入警告は20秒です」のままお使いになることをお勧めします。