

# さくいん(50音順)

## あ行

アンテナ	11、13
案内音・音声案内	17、20
一般車線	31
エラーコード	20
エラーランプ	12
エラー履歴	29
音量ボタン	12、17

## か行

カード挿入口	12
カード取り出しボタン	12、16
カード有効期限通知	27
開閉バー	8、31
確認ランプ	12
型式登録番号	24、31
コンタクト面	16

## さ行

車載器管理番号	23、31
スピーカー	12、17
スマートIC	9、31
セキュリティ	34
セットアップ	4

## た行

電源ランプ	12
-------	----

## な行

抜き忘れ警告	26
--------	----

## ま行

未挿入警告	25
無線通信	11

## や行

予告アンテナ	15、31
--------	-------

## ら行

ラベル	11
リピートボタン	12、18
料金所	8、9、14
利用履歴	19
路側表示器	8、15、31

## アルファベット

DSRC	2
DSRC 車載器	31
ETC	3
ETC/一般混在車線	31
ETCカード	16、31、36
ETCカード未挿入 お知らせアンテナ	15、31
ETC車線	31
ETC専用車線	31
ETCランプ	12
ETC路側アンテナ	8、31
ITSスポット	2、3、31
SA・PA	9
VICS長文読み上げ	28

## 仕様

- 電 源: DC 12 V/DC 24 V
- 消費電流: 130 mA (12 V 待受時)  
70 mA (24 V 待受時)
- 質 量: 本 体 95 g (コード含まず)  
アンテナ 65 g (コード含む)
- 寸 法: 本 体 幅 70 mm × 高さ 18 mm × 奥行き 106 mm  
アンテナ 幅 31 mm × 高さ 9.5 mm × 奥行き 38.5 mm  
(アンテナコード: 3.5 m)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。