


# 各部のなまえとはたらき

## DSRC車載器本体



## アンテナ

確認ランプ(青)  
正常動作時に点灯します。




ETCカード未挿入時および異常時は消灯します。

- 本機は以下のパナソニック製のカーナビゲーションとの接続に対応しています。  
(2014年9月現在)  
・CN-RX01D/WD ・CN-RS01D/WD  
詳しくは、お買い上げの販売店・取付店または当社ホームページにてご確認ください。


# ETCカードを入れる

## 準備

車のエンジンをかける。  
(ACCをONにする)



- 電源が入り、ETCランプ(青)、エラーランプ(橙)、電源ランプ(青)が点灯します。
- ETCランプ(青)、エラーランプ(橙)は約1秒後に消灯します。



- 前後表裏を確認
- カチッと音がするまで差し込む

- ETCランプ(青)が点滅後、点灯します。

ETCカードを取り出すには  
▲(カード取り出しボタン)を押す。  
●取り出せない場合は(→P.19)

- カーナビゲーションから案内されるDSRC車載器の情報、設定のしかたについては、接続するカーナビゲーションの取扱説明書をご確認ください。

ご使用前に

使いかた

各部のなまえとはたらき / ETCカードを入れる