

安全にお使いいただくために

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

煙が出ている、異常に熱い・におい・音がするときなどは、使うのをやめ、ACアダプターを抜く



火災・感電につながります。
販売店にご相談ください。

ACアダプターは、たこ足配線や、交流100ボルト以外での使用はしない



発熱・火災の原因になります。

禁止

水をかけたりぬらしたりしない



禁止

内部に水が入ると、火災・感電・故障につながります。
水が入ったときは、販売店にご相談ください。

故障や異常のまま使用しない



禁止

煙が出る、変な匂いがするなどの異常な状態で使用すると発火の原因になります。
直ちに使用を中止して電源を切り、お買い上げの販売店にご相談ください。