

⚠ 注意

ケーブルを持って抜かない
ケーブルを無理に曲げたり、
引っ張ったりしない



禁止

ケーブルや機器の破損の原因となります。
必ず、プラグ部分を持って、まっすぐ抜いてください。

使用中は、機器の上に布などを
かぶせない



禁止

熱で外装ケースが変型し内部が発熱すると、火災・感電・故障の恐れがあります。

ケーブルが張った状態で使わない



禁止

ケーブルにつまずいて、転倒や機器が損傷するおそれがあります。

本機の上に重いものを置いたり、
乗ったりしない。



禁止

重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・感電・故障のおそれがあります。

ACアダプターのコードを持って
抜かない



禁止

コード破損の原因となり、火災・感電のおそれがあります。
必ず、ACアダプター本体を持ってください。

接続端子には、RS-232Cケーブル
以外は装着しない



禁止

ケーブルや機器の破損の原因になります。
接続端子には、RS-232Cケーブルを装着してください。

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い
ところ、振動が激しいところでは
使わない



禁止

水やほこりが入ったり、振動などで内部部品が損傷すると火災・感電のおそれがあります。
3年に一度ぐらいは、販売店に点検をご相談ください。
(特に、湿度が高くなる梅雨期の前に点検をすると、効果的です。)
費用についても、そのときお確かめください。

お手入れの際や長期間使わないときは、
安全のため、ACアダプターを抜く



誤って内部にふれると、感電するおそれがあります。
また、通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、漏電などにより、火災につながるおそれがあります。
(ETCカード保護のため、ETCカードも取り出しておいてください。)