

表の列幅を変更する


- 1 タイトル行の縦罫でマウスボタンを押しながら移動する

「押しながら移動」

ETC利用明細表示				
ファイル オプション ヘルプ				
No	料金收受時刻	入口料金所	出口事業者	出口料金所
1	2000/07/02 11:01:30	-----	-----	首都高 大井集約
2	2000/07/02 12:48:34	東関東 習志野本	日本道路公団	東関東 大栄
3	2000/07/02 15:42:24	東関東 大栄	日本道路公団	東関東 習志野本
4	2000/07/02 15:52:10	-----	-----	首都高 市川集約

表の列幅を既定値に戻す

- 1 オプションメニューから「列幅を既定値に戻す」を選んでクリックする



お知らせ

本メニューは列幅が変更されていた場合のみ有効です。
列幅の変更は記憶されません。本ツールを開くたびに、列幅は既定値で表示されます。