

ご利用の前に	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	8
ETC2.0とは	10
ご利用の流れ	12
各部のなまえとはたらき	14
操作のしかた	15
・ ETCカードを入れる	15
異常発生時の案内と対処	16
お手入れ/ETCカードの取り扱い	18
故障かな!?	19
よくあるご質問(Q&A)	20
道路事業者からのごお願い	22
用語解説	29
仕様	30
保証とアフターサービス	32

安全上のご注意

ご利用前に

使いかた

必要なとき

## 1 ETC2.0 車載器

「車両への取り付け」と「セットアップ」を、お買い上げの販売店に依頼してください。

- 本機の取り付け・配線には専門の技術と経験が必要です。
- ご利用になる車両情報のセットアップが必要です。(→P.8)

## 2 ETCカード

ETCカードの有効期限を確認してください。

- ETCカードをお持ちでない場合や、有効期限が切れているときは、クレジットカード会社へお申し込みください。

## 3 動作の確認

以下の手順で、本機が正しく動作することを確認してください。

1 車のエンジンをかける。  
(ACCをONにする)


2 車載器本体に  
ETCカードを挿入する。

- 右図の向きで、カチッと音がするまで差し込んでください。



3 音声案内と各ランプの点灯状態を確認する。

- 正しく動作しているときは下図のように案内します。
- 案内が異なる場合は(→P.16)



準備完了です