

警告

ETCを利用するときは

ETCカードを正しく挿入する
挿入されていないと開閉バーが開きません。カード確認に時間がかかるため、料金所の直前でカードを挿入してもETC車両と認識されない場合があります。

常に、実際の交通規制に従う
事故の原因となります。

有効期限が切れたカード、発行元が無効としたカードは使用しない
ETCカードの挿入と有効期限を音声案内しても、料金所で開閉バーが開きません。


料金所では

利用履歴を確認しない
利用履歴確認中は路側アンテナと通信できないため、開閉バーが開きません。

速い速度で走行しない
衝突事故の原因となります。いつでも停車できる速度(時速20km以下)で走行してください。

車間距離を詰め過ぎない
前車が急停車すると、追突するおそれがあります。

ETC路側アンテナ
料金収受に必要な情報の読み出し・書き込みを行う。



開閉バーが開かないときは、無理に通行しないでください。車や道路設備に傷がつくことがあります。

注意

ETCランプ(青)(→P.11)点滅中は、ETCカードを取り出さない
ETCカードのデータが破壊され、使用できなくなるおそれがあります。

警告

スマートIC[※]では

開閉バーの手前で一旦停止する
開閉バーに衝突し、事故の原因となります。

盗難防止のためSA・PA[※]などで車から離れるときはETCカードを取り出すことをお奨めします。

※ IC:インターチェンジ
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア

SA・PA[※]では

運転を再開するときは、忘れずにETCカードを挿入する
挿入されていないと開閉バーが開きません。

警告

出口料金所では

入口料金所と同じETCカードを使用する
異なるカードを使うと、開閉バーが開きません。

警告

走行中は

ETCカードを取り出さない
本線上に経路チェックや料金精算を実施する場所があります。本線上でETCカードを取り出すと、出口料金所で開閉バーが開きません。

運転者は操作をしない
前方不注意による事故の原因となります。必ず安全な場所に停車してから操作してください。