

使用上のお願い

● セットアップについて

セットアップ登録店において、料金支払いに必要な車両情報を車載器に登録し、ETCシステムを利用可能な状態にセットアップします。

以下のような場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ・ 車載器に電源を入れたときに「ピピピ セットアップされていません」と音声案内される。
- ・ 他の車両に付け替えた。
- ・ 取り付けた車両をけん引できる構造に改造した。
- ・ 取り付けた車両のナンバープレートまたは自動車登録番号を変更した。

● エンジンをかけて使用してください

エンジンを止めた状態で長時間使用すると、バッテリーが消耗します。

● ラベルをはがさないでください

ETC2.0 車載器本体にあるラベルをはがすと電波法の認証機器として認められません。はがれたものは使用しないでください。

ラベルがはがれた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」(→P.45)にご相談ください。

● 無線通信について

電波不透過ガラスおよび赤外線反射ガラス装着車両は電波が受信できないことがあります。取り付けの際は、車両をお買い求めのディーラーにご相談ください。

また、次のような状況は通信不能の原因となります。

- ・ 物を置くなどしてアンテナ上面をさえぎる。
- ・ アンテナ付近のフロントガラスに雪が積もっている、または泥などで著しく汚れている。

● 本機の取り扱いについて

衝撃を加えないでください。故障や破損するおそれがあります。

● ETCを利用できない場合について

通信エラー、カードエラーが発生した場合の音声案内の内容は「ETC利用における異常発生時の案内と対処」(→P.18)を参照してください。下記の原因などにより、開閉バーが開かない場合があります。

いつでも停車できる速度(時速20km以下)で走行してください。

- ・ ETCカードが本機に正しく挿入されていない
- ・ 電波の状態が悪い。前車に極端に接近していた。などの理由で、正常に通信ができなかった。
- ・ 炎天下で長時間駐車したなどの理由で、車内の温度が極端に高い。
- ・ カード有効期限切れなどの理由で、システムを利用できない。

● 本機操作ミス、車両速度超過、前方不注意等、お客様の使用上のミスによる損害により発生する費用については負担できません。


● 異常発生時やお問い合わせは

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」(→P.45)にご相談ください。

- ・ お客様による修理は、絶対におやめください。

各部のなまえとはたらき

ETC2.0車載器本体



アンテナ

路側アンテナ/ITSスポットと通信します。
GPS信号を受信します。

確認ランプ(青)

- カード挿入時に点灯します。

ETCカード未挿入時および異常時は
消灯します。

スピーカー
(アンテナに内蔵)