

案内音・音声案内を聞きなおす

🔄 (リピートボタン) を押す。

- 直前に出力した案内音・音声案内を再度出力します。



ETCカードの利用履歴を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、ETCカードの利用履歴を案内します。

1 ETCカードを挿入した状態で、
🔄 (リピートボタン) と 🔊 (音量ボタン) を同時に約2秒間押す。

- 最新の履歴を案内します。

2案内中または案内直後に、
🔄 (リピートボタン) を押す。

- 押すごとに、1つ古い履歴を案内します。

🔊 (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに、1つ新しい履歴を案内します。



お知らせ

- ITSスポットと通信中は利用履歴を確認できません。
- 約2秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。
- ETCカードに利用履歴を最大100件まで記録しています。
最大記録件数を超えると古い履歴から順に上書きします。
(ETCカードによって、最大記録件数が異なります。)