

**警告**

**ETCを利用するとき**



**出発前にETCカードを正しい向き(→P.15)で挿入する**

挿入していないとき、向きが間違っているときは、開閉バーが開きません。カード確認に時間がかかるため、料金所の直前でカードを挿入するとETC車両と認識されない場合があります。

**常に実際の交通規制に従う**

交通事故の原因となります。



**有効期限切れのカード、発行元が無効としたカードは使用しない**

ETCカードの挿入、有効期限をお知らせしても、料金所で開閉バーが開きません。

**注意**



**ETCランプ(青)(→P.14)点滅中は、ETCカードを取り出さない**

ETCカードのデータが破壊され、使用できなくなるおそれがあります。

**料金所では**




**利用履歴を確認しない**  
利用履歴確認中は路側アンテナと通信できないため、開閉バーが開きません。

**速い速度で走行しない**  
衝突事故の原因となります。いつでも停車できる速度(時速20 km以下)で走行してください。

**車間距離を詰め過ぎない**

前車が急停車すると、追突するおそれがあります。

**路側アンテナ**  
料金収受に必要な情報の読み出し・書き込みを行う。



開閉バーが開かないときは、無理に通行しないでください。負傷したり車や道路設備に傷がつくことがあります。

**警告**

**スマートIC<sup>※</sup>では**



**開閉バーの手前で一旦停止する**  
開閉バーに衝突し、事故の原因となります。

盗難防止のためSA・PA<sup>※</sup>などで車から離れるときはETCカードを取り出すことをお奨めします。

※IC: インターチェンジ  
SA: サービスエリア  
PA: パーキングエリア

**SA・PA<sup>※</sup>では**



**出発前にETCカードを挿入する**  
挿入していないと開閉バーが開きません。

**警告**

**出口料金所では**



**入口料金所と同じETCカードを使用する**  
異なるカードを使うと、開閉バーが開きません。

**警告**

**走行中は**



**ETCカードを取り出さない**

本線上に経路チェックや料金精算を実施するアンテナが設置されています。本線上でETCカードを取り出すと、出口料金所で開閉バーが開きません。

**運転者は操作をしない**

前方不注意による事故の原因となります。必ず安全な場所に停車してから操作してください。