



安全にお使いいただくために



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)


	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告


運転者は走行中に操作をしない

 **禁止** 走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。


実際の交通規制に従って運転する

 ETCご利用時でも、不測の事態(事故や異常気象)においては実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

DC12V \ominus アース車で使用する


 本機はDC12V \ominus アース車専用です。DC24V車(大型トラック、寒冷地仕様のディーゼル車など)には使用できません。火災や故障の原因になります。

料金所通行時は、必ず以下のことをお守りください


 開閉バーが開いたことを確認し、安全な(いつでも停車できる)速度で通行してください。(ETC車線進入時で、20 km/hが目安です。)

注意


分解や改造はしない

 **分解禁止** 車載器本体を分解したり改造すると、発煙、発火の原因になります。また、内部の改造は、法律で禁じられています。


挿入口に異物を入れない

 **禁止** ETCカードの挿入口に異物を入れると故障の原因になります。


ラベルを剥がさない

 **禁止** 車載器本体にあるラベルを剥がすと認証機器として認められません。(ラベルを剥がすと電波法に抵触します。)


取り付け、配線は専門技術者に依頼する

 車載器の取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。


故障や異常のまま使用しない

 **禁止** 音が出ない、煙が出る、変な匂いがするなどの異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。


ヒューズの交換は、専門技術者に依頼する

 規定以外のヒューズを使用すると、発煙、発火の原因になります。ヒューズの交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。


水のかかる恐れのある場所、湿気や埃の多い場所に取り付けない

 **禁止** 発煙・発火・感電・故障の原因になることがあります。飲料などがかからないようにしてください。

落下しないようにしっかり取り付ける

 ねじがゆるんでいたり、取り付け部の接着が弱いと、走行中に落下して、運転に支障をきたし、事故やけがの原因になります。時々点検してください。

セットアップする

 セットアップしないとETC車両と認識されないため、利用できません。

ご使用前に

安全にお使いいただくために