

異常発生時の音声案内について

ETCカード挿入時や料金所での通信時に、万一異常が発生した場合、本機は音声案内でそれに対応したエラーコードを通知します。そのときは、下表を参考に対処してください。

エラーコード	音声案内※1	異常状態	原因	対処方法
01	「コードゼロイチ」※2	ETCカード挿入異常	<ul style="list-style-type: none"> ● カードが挿入されていない ● カードの挿入不良 	ETCカードを挿入し直してください。
02	<p>ETCカード挿入時は 「カードを確認してください コードゼロニ」</p> <p>ETCカード挿入後は 「コードゼロニ」</p>	ETCカードのデータが読み出せない。 (データ処理異常)	<ul style="list-style-type: none"> ● カード読出し/書込みエラー ● コンタクト面の接触不良 	<p>ETCカード挿入時は カードのコンタクト面が汚れている場合は、きれいに拭き挿入し直してください。</p> <p>ETCカード挿入後は 料金所の係員の指示に従ってください。</p>
03	<p>ETCカード挿入時は 「カードを確認してください コードゼロサン」</p> <p>ETCカード挿入後は 「コードゼロサン」</p>	挿入されたカードがETCカードと認識されない。 (ETCカード異常)	<ul style="list-style-type: none"> ● カードの故障 ● ETCカード以外を挿入した ● コンタクト面の接触不良 ● ETCカードを裏返しに挿入した 	<ul style="list-style-type: none"> ● 挿入されたカードがETCカードか確認してください。 ● カードが正しい方向に挿入されているか確認してください。 ● カードのコンタクト面が汚れている場合は、きれいに拭き挿入し直してください。
04	「コードゼロヨン」	車載器故障※3	——	再度エンジンを始動しても異常が継続する場合には、お買い上げの販売店に相談してください。
05	<p>ETCカード挿入時は 「カードを確認してください コードゼロゴ」</p> <p>ETCカード挿入後は 「コードゼロゴ」</p>	挿入されたカードがETCカードと認識されない。 (ETCカード情報の異常)	<ul style="list-style-type: none"> ● カード認証エラー ● ETCカード以外を挿入した 	<ul style="list-style-type: none"> ● 挿入されたカードがETCカードか確認してください。 ● カードが正しい方向に挿入されているか確認してください。
06	「コードゼロロク」	本機と料金所とが通信中に、データ処理に関するエラーが発生した。 (車載器情報の異常)	● 路側認証エラー	料金所の係員の指示に従ってください。
07	「コードゼロナナ」	通信異常	● 通信の失敗	料金所の係員の指示に従ってください。

※1 複数の異常が発生した場合は、複数のエラーコードを音声で案内する場合があります。

※2 電源投入後またはETCカード挿抜後、最初に通信したときのみ、音声案内します。

※3 インジケータ表示による案内しかされない場合があります。(18～19ページ参照)

カーナビゲーションと接続する

本機は、パナソニック製のカーナビゲーションと接続してご利用になれます。

■ 別売の専用接続コードが必要です。(CA-EC30D)
接続するカーナビゲーションによっては、別売の最新年度更新版地図ディスクも必要となる場合があります。

■ 本機を接続できるカーナビゲーションは、以下の通りです。(2003年6月現在)

CN-DV150D	CN-DV3020D	CN-DV3500XSD
CN-DV150RD	CN-DV3020WD	CN-DV3500XWD
CN-DV250D	CN-DV3020XD	CN-DV7700SD
CN-DV250RD	CN-DV3020XWD	CN-DV7700WD
CN-DV2520ID	CN-DV3300GSD	CN-HD9000D
CN-DV2520IXD	CN-DV3300GWD	CN-HD9000SD
	CN-DV3300XSD	CN-HD9000WD
	CN-DV3300XWD	

詳しくは、お買い上げの販売店・取付店に相談してください。

お知らせ

ETC車載器をカーナビゲーションに接続すると…

- 料金所付近で、カーナビゲーションの画面に拡大図を表示し、ETCゲートへのレーンをわかりやすく案内します。
- 料金案内、カード未挿入警告は、カーナビゲーションからの音声や画面で本機に代わって案内します。
- 料金履歴のリストを、カーナビゲーションの画面で見ることができます。

- ・ 本機のRPTボタンは操作できません。
- ・ 本機からの音声案内は行いません。
ただし、ETCカードを入れたままエンジンを切ったとき「カードが残っています」と音声案内されます。