

ETC利用方法をかんたんに説明します。



詳しい操作方法については、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

確認

- ETC車載器にETCカードが入っていますか？
- スタンバイインジケータ（緑）が点灯していますか？


料金所に入るとき

- ① 車線標示板に従って、ETC専用車線またはETC混在車線へ進み、
- ② 路側表示器を確認後、開閉バーが開いたことを確認し、安全な（いつでも停車できる）速度で通行してください。
ETC車線進入時で、20 km/hが目安です。



料金所を出るとき

路側表示器を確認後、開閉バーが開いたことを確認し、安全な（いつでも停車できる）速度で通行してください。ETC車線進入時で、20 km/hが目安です。



↑ 普通 ¥1,200	そのまま通過できます 必ず、開閉バーが開いたことを確認し、安全な（いつでも停車できる）速度で通行してください。
STOP 停車 係員対応	停車してください 停車し、インターホンにより係員の案内に従ってください。

※表示は一例です。

ご利用にあたって	2
安全にお使いいただくために	4
はじめに	8
・ ETCの概要	
・ システム構成	
・ ETCカードについて	
各部の名称とはたらき	11

準備	12
・ ETCカードを入れるには	
・ ETCカードを取り出すには	
本機の使い方	14
・ 音量を調整するには	
・ 音声案内・案内音を再度聞くには	
・ 利用履歴を聞くには	
料金所を通行するとき	16
・ 料金所での情報通知	
・ 予告アンテナがある場合の音声案内	

音声案内・インジケータについて	18
異常発生時の音声案内について	20
困ったとき	22
・ Q & A	
・ 故障と思われる前に	
・ 故障についてのお願い	

用語解説	24
本機のお手入れ	25
仕様	25
道路事業者からのお願い	26
アフターサービスについて	裏表紙

ご使用前に

使い方

必要なときに