

警告

ETC を利用するときは

ETC カードを正しく挿入する

! 挿入されていないと開閉バーが開かず、事故の原因になります。カード確認に時間がかかるため、料金所の直前でカードを挿入しても ETC 車両と認識されない場合があります。

有効期限が切れたり、発行元が無効としたカードは使用しない

! ETC カードの挿入と有効期限について案内されますが、料金所で開閉バーが開かず、事故の原因になります。

実際の交通規制に従って走行する

! 不測の事態（事故・異常気象など）においては、実際の交通規制に従って運転してください。事故の原因になります。

注意

スタンバイランプ点滅中は、ETC カードを取り出さない

! ETC カードのデータが破壊され、使用できなくなる恐れがあります。
・スタンバイランプの色は CY-ET909D/KD では青、CY-ET809D では緑です。

料金所では

利用履歴を確認しない

! 利用履歴確認中は路側アンテナと通信できません。開閉バーが開かず、事故の原因になります。


速い速度で走行しない

! 開閉バーが開かない場合に備え、いつでも停車できる速度（時速 20 km 以下）で走行してください。

車間距離を詰め過ぎない

! 前車が急停車すると、追突する恐れがあります。

路側アンテナ
料金収受に必要な情報の読み出し・書き込みを行う。



開閉バーが開かない時は、無理に通行しないでください。負傷したり車や道路設備に傷がつくことがあります。

警告

スマート IC^{*}では

開閉バーの手前で一旦停止する

! 開閉バーに衝突し、事故の原因になります。

SA・PA^{*}では

運転を再開するときは、忘れずに ETC カードを挿入する

! 挿入されていないと開閉バーが開かず、事故の原因になります。

盗難防止のため SA・PA^{*}などで車から離れるときは ETC カードを取り出すことをお奨めします。

^{*} IC：インターチェンジ
SA：サービスエリア
PA：パーキングエリア

警告

出口料金所では

入口料金所と同じ ETC カードを使用する

! 異なるカードを使うと、開閉バーが開かず、事故の原因になります。

走行中は

ETC カードを取り出さない

! 料金所以外で、本線上にて経路チェックや料金精算を実施する場所があります。本線上で ETC カードを取り出すと、出口料金所で開閉バーが開かず、事故の原因になります。

運転者は操作をしない

! 走行中の操作は、前方不注意による事故の原因になります。必ず安全な場所に停車させてから操作してください。