

# 各部のなまえとはたらき

## ETC 車載器本体

### 音量ボタン

- (☞ 14、15 ページ)
- 音量を調整する。
  - 利用履歴を確認する。

### リピートボタン (音声再生)

- (☞ 14、15 ページ)
- 音声案内をもう一度聞く
  - 利用履歴を確認する。

### 電源ランプ (青)

- (☞ 14 ページ)

### カード取り出しボタン

- (☞ 14 ページ)
- ETC カードを取り出す。

### ETC カード挿入口

### スタンバイランプ (青)

### エラーランプ (橙)

- (☞ 16 ページ)
- 本機の状態を、点灯 / 点滅で知らせます。

## アンテナ

### 確認ランプ (青)

- 正常動作時に点灯します。
- カード確認中に点滅します。

- ETC カード未挿入時および異常時は消灯します。

### スピーカー

(アンテナに内蔵)


# ご利用の流れ

## ETC とは

Electronic Toll Collection System の略称で、無線通信を利用した有料道路の料金支払いシステムです。支払いが自動で行われるので、料金所で車を停めることなく、スムーズな通行が可能になります。

### 1 出発

ETC カードが挿入されていることを確認してください。



① アンテナの確認ランプで確認

- 点灯します。



② 音声で確認

「ポーン ETC カードが挿入されています  
カード有効期限は〇〇年〇〇月です」

または

「ポーン ETC カードが挿入されました  
カード有効期限は〇〇年〇〇月です」

### 2 入口料金所


ETC 車載器と路側アンテナの間で、通過するために必要な情報が通信されます。\*



### 3 出口料金所


ETC 車載器と路側アンテナの間で、料金の精算に必要な情報が通信されます。\*

ポーン  
料金は  
〇〇円です



### 4 到着

盗難防止のため、ETC カードを取り出してください。



\*料金所では、いつでも停車できる速度 (時速 20 km 以下) で走行してください。

使いかた

各部のなまえとはたらき / ご利用の流れ