

**警告**

ETC を利用するときは

ETCカードを正しく挿入する

開閉バーが開かず、事故の原因となります。カード確認に時間がかかるため、料金所の直前でカードを挿入してもETC車両と認識されない場合があります。

有効期限が切れたり、発行元が無効としたカードは使用しない

料金所で開閉バーが開かず、事故の原因となります。

実際の交通規制に従って走行する

不測の事態（事故・異常気象など）においては、実際の交通規制に従って運転してください。事故の原因となります。

料金所では

速い速度で走行しない

衝突事故の原因となります。いつでも停車できる速度（時速 20 km以下）で走行してください。

車間距離を詰め過ぎない

前車が急停車すると、追突する恐れがあります。

路側アンテナ  
料金収受に必要な情報の読み出し・書き込みを行う。

開閉バー  
路側表示器  
車両検知器

開閉バーが開かない時は、無理に通行しないでください。負傷したり車や道路設備に傷がつくことがあります。

**注意**

アンテナの確認ランプ点滅中は、ETCカードを取り出さない

ETCカードのデータが破壊され、使用できなくなる恐れがあります。

**警告**

スマート IC \*では

開閉バーの手前で一旦停止する

開閉バーに衝突し、事故の原因となります。

盗難防止のため SA・PA \*などで車から離れるときはETCカードを取り出すことをお奨めします。

\* IC：インターチェンジ  
SA：サービスエリア  
PA：パーキングエリア

SA・PA \*では

運転を再開するときは、忘れずにETCカードを挿入する

挿入されていないと開閉バーが開かず、事故の原因となります。

**警告**

出口料金所では

入口料金所と同じ ETCカードを使用する

異なるカードを使うと、開閉バーが開かず、事故の原因となります。

走行中は

ETCカードを取り出さない

本線上に経路チェックや料金精算を実施する場所があります。本線上で ETCカードを取り出すと、出口料金所で開閉バーが開かず、事故の原因となります。

運転者は操作をしない

前方不注意による事故の原因となります。必ず安全な場所に停車させてから操作してください。