

カーナビゲーションと接続する

本機は、パナソニック製のカーナビゲーションと接続できます。

■別売の専用接続コードが必要です。(CA-EC40D)

接続するカーナビゲーションによっては、別売の年度更新版地図ディスクやバージョンアップが必要となる場合があります。

■本機の有効期限通知機能に対応できるカーナビゲーションは、以下のとおりです。

CN-HW851D	CN-HW880D
CN-H510WD	CN-HW890D
CN-L800FTD/FTD-T/FTD-N	CN-HX900D
CN-L800STD/STD-N/STD-S	CN-HX910D
CN-L800SED	CN-HX3000D
CN-HW850D	CN-HW500D/WD
CN-HW860D	(2015年6月現在)

■本機を接続できる主なカーナビゲーションは、以下の通りです。

CN-HDS625D/RD/TD	CN-HW830D	CN-HDS960TD
CN-HDS635D/RD/TD	CN-HDS910TD	CN-HDS965TD
CN-HDS700D/TD	CN-HDS915TD	CN-HW1000D ※
CN-HDS710TD	CN-HDS940TD	CN-HX1000D ※
CN-HW800D	CN-HDS945TD	(2015年6月現在)

※本機と接続するためには、バージョンアップが必要なカーナビゲーションです。当社ダウンロードサイトをご確認ください。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

お知らせ

本機をカーナビゲーションに接続すると…

●料金案内、料金履歴、カード未挿入警告は、カーナビゲーション画面への表示で本機に代わって案内します。音声でサポートする場合があります。

- ・ETCゲートを通過して、すぐに右左折するルートを通る場合、料金の音声案内を中断し、ルート音声案内を行う場合があります。
- ・本機のリピートボタンは操作できません。
- ・本機の案内は行いません。
ただし、ETCカードを入れたままエンジンを切ったとき「ピーカードが残っています」と案内します。
(抜き忘れ警告「カード抜き忘れ警告オンです」のとき
☞21ページ)
- ・本機にETCカードを挿入したまま、車のエンジンをかけると、「ポーン ETCカードが挿入されています カード有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内される場合があります。
- ・ETC車線の案内や料金表示は、実際の運用と異なる場合があります。実際の状況に従って運転してください。

用語解説

ETCカード

ETCに対応した料金を決済するためのICチップを搭載したカードです。有料道路事業者、およびそれらと料金決済契約を交わしたクレジットカード会社が発行します。

ETC車載器

ETCカードに格納されている料金支払いに必要なデータを、道路側のアンテナと通信するための装置です。

ETC車線

ETCシステムを利用して料金の支払いができる車線で、ETC専用車線と「ETC/一般」混在車線があります。

ETC専用車線

ETCシステムのみを利用して料金の支払いができる車線です。

「ETC/一般」混在車線

ETCシステムまたは、ETCカードもしくは現金などを利用して料金の支払いができる車線です。

一般車線

ETCシステムが整備されていない料金所の車線です。

開閉バー

料金収受を確実にするため、料金所のETC車線に設置され、通過車両の発進を制御するものです。踏み切りの遮断機状のもので、通信が正常に行われると開きます。

型式登録番号

ETC車載器に付与される4桁の番号で、セットアップ時に必要です。

車載器管理番号

ETC車載器1台につき1つ付与される機器固有の19桁の番号で、セットアップ時や料金割引の申請時に必要です。

スマートIC

高速道路の本線やパーキングエリア、バスストップから乗り降りできるように設置されたETCシステム専用のインターチェンジです。

セットアップ

セットアップ登録店において、料金支払いに必要な車両情報を車載器に登録し、ETCシステムを利用可能な状態にすることです。

路側アンテナ

料金所のETC車線に設置され、料金収受のため車載器と無線通信を行うアンテナです。

路側表示器

料金所に設置され、進入車両に対して通行の可否などのメッセージを適切に表示するものです。

予告アンテナ /

ETCカード未挿入お知らせアンテナ

料金所の手前に設置され、車載器と通信し、ETCカードが正常に挿入されているかどうかを車載器を通じてドライバーにあらかじめ通知するためのアンテナです。ETCレーンの運用状況についての情報は送られません。