

未挿入警告の設定を変更する

- 車のエンジンをかけた(ACCをONにした)後にETCカードを挿入しないと、20秒後にアンテナに内蔵しているスピーカーから「ピー カードが挿入されていません」と案内します。(お買い上げ時の設定)

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。


2 (履歴ボタン) を押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 10秒以内に、案内を確認しながら、


(履歴ボタン) を2回押す。

- 押すごとにモードが切り換わります。



4 10秒以内に (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに設定が切り換わります。



お願い

- ETCカードの未挿入を防ぐため、設定は「カード未挿入警告は20秒です」のままお使いになることをお奨めします。

カード有効期限通知の設定を変更する

- ETCカードを挿入すると、アンテナに内蔵しているスピーカーから「ポーン ETCカードが挿入されました カード有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。(お買い上げ時の設定)

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。


2 (履歴ボタン) を押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 10秒以内に、案内を確認しながら、


(履歴ボタン) を3回押す。

- 押すごとにモードが切り換わります。



4 10秒以内に (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに設定が切り換わります。



お願い

- 有効期限の切れたETCカードの使用を防ぐため、設定は「カード有効期限通知オンです」のままお使いになることをお奨めします。