


部品表

ETC 車載器は下記の部品で構成されています。取り付ける前に部品を確認してください。

番号	品名	個数	備考
①	本体ユニット+アンテナユニット	1	
②	取付ブラケット (A)	1	
③	取付ブラケット (B)	1	
④	角度調整台座	1	
⑤	線材固定テープ	1	線材処理に、適宜カットして使用
⑥	両面テープ (本体取付用)	1	
⑦	両面テープ (アンテナ取付用)	2	
⑧	コードクランパー	3	線材処理に適宜使用
⑨	束線バンド	5	線材処理に適宜使用
⑩	皿小ネジ (M3 × 5)	4	
⑪	バインド小ネジ (M3 × 5)	1	
⑫	トラスタッピンネジ (φ 4 × 8)	4	


各部の名前とはたらき

本体ユニット後面



カーナビゲーション接続端子
別売のカーナビゲーションと接続するときに使用します。
(取扱説明書 18 ページ)

M3 タップ穴 (4ヶ所)



電源コードを接続する

