


本機の動作確認

セットアップが完了したら、本機の動作確認を行ってください。

1 車のエンジンをかける。 (またはACCに入れる)

- 本機の電源が入ります。



CY-ET700D



スタンバイ：消灯
エラー：消灯

CY-ET800D



(案内) ピッ

2 エンジンがかかった状態(またはACC ON)で ETCカードを挿入する。



スタンバイ：点滅
エラー：消灯



スタンバイ：点灯
エラー：消灯



(案内) ポーン ETCカードを確認しました。

3 [リピート]を押す。



スタンバイ：点灯
エラー：消灯



(案内) ポーン ETCカードを確認しました。

4 ETCカードを挿入したまま、 イグニッションキーをOFFにする。

(案内) ビピビピピカードが残っています。



スタンバイ：消灯
エラー：点滅



スタンバイ：消灯
エラー：消灯



5 ETCカードを本機から取り出す。

お願い

- 取り付けと配線が終わったら、オーディオ、ブレーキ、ライト、ホーン、ウィンカーなどのすべての電装品が、正常に動作することを確認してください。