



# アンテナの取付位置について


フロントウインドウの上部中央に取り付けてください。




水平面を基準にして、 $20^{\circ} \sim 50^{\circ}$  の範囲に取り付けてください。



バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。



下図の範囲内に取り付けてください。





## お知らせ

- トラックやバスなど、車種によって取り付けられない場合は、別売のアンテナ取付ブラケット(CA-FX700D)をお使いください。

# アンテナを取り付ける

**1** アンテナをフロントウインドウに貼り付ける。

**2** コードを引き回す。




⑦ 両面テープ (アンテナ用) 裏紙をはがす

② アンテナ  
黄色い面 (アンテナ側)  
白い面 (フロントウインドウ側)

アンテナコードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーファイニングとガラス面の隙間に入れ込む。

⑧ 線材固定テープ (適宜カットして使用)



コードをドライバーなど先のとがったもので押しつけないでください。コードが傷つき故障の原因になります。

