



# アンテナを取り付ける

**1** アンテナを  
フロントウィンドウに  
貼り付ける。

**2** コードを引き回す。




フロントウィンドウ 裏紙をはがす



アンテナコードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーフライニングとガラス面の隙間に入れ込む。


7 線材固定テープ  
(適宜カットして使用)



コードをドライバーなど先のとがったもので押ししたりしないでください。  
コードが傷つき故障の原因になります。



— 配線例 —



# ETC車載器本体を取り付ける

## 取付推奨位置

ダッシュボード下側やセンターコンソール付近などの運転の妨げにならない場所に取り付けてください。

- ダッシュボードの上側には、絶対に取り付けしないでください。故障・事故などの場合、保証対象外となります。


**1** 取付ブラケットに両面テープを貼り付ける。

取付ブラケットの表裏に  
気を付けてください。

5 両面テープ  
(取付ブラケット用)

4 取付ブラケット  
出張りのある側に、  
両面テープを貼り付けない。

5 両面テープ (取付ブラケット用)




4 取付ブラケット

**2** 本機を取り付ける位置の形状に合わせて  
取付ブラケットを变形させる。



5 両面テープ  
(取付ブラケット用)

4 取付ブラケット



**3** 取付ブラケットを取り付ける。

裏紙をはがす



10 トラストッピンねじ