


取付推奨位置

ダッシュボードの中央から左右 40 cm 以内に
取り付けてください。




モニターなどからは
20 cm 以上離してく
ださい。

運転の妨げになりますので、
ハンドルの中心から左右 20 cm 以内
には取り付けないでください。

取付許容範囲について

側面図



水平に対して 10° ~ 20° の
角度*で取り付けてください。

- 部に障害物がないよう
に取り付ける。
(動いているワイパーが
この位置を通過するのは
問題ありません。)

※取付補助ゲージを使って、
取付位置・取付角度を
調整してください。
(左記「取付補助ゲージ
の使いかた」)