


ETC 車載器本体を取り付ける

1 取付位置にスタンドを仮止めし、角度を調整する。




- 調整後、取付補助ゲージを使って、取付位置・取付角度が取付許容範囲内かを確認してください。(P. 左記参照)

2 スタンドを固定する。

ねじがゆるんでいないことを確認してください。

はがれないように、しっかりと押さえて密着させてください。



3 ETC 車載器を取り付ける。

① ETC車載器本体

