


## 本機の動作確認

セットアップが完了したら、本機の動作確認を行ってください。

### 1 車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)

- 本機の電源が入ります。  
(電源ランプ点灯)



### 2 エンジンがかかった状態 (または ACC ON) で ETC カードを挿入する。

### 3 [リピート] を押す。

### 4 ETC カードを挿入したまま、 車のエンジンを切る。 (イグニッションスイッチを OFF にする)

### 5 ETC カードを本機から取り出す。