


CY-ET907D/KD



スタンバイ：
約 1 秒点灯
エラー：
約 1 秒点灯

CY-ET807D




スタンバイ：点滅
エラー：消灯



スタンバイ：点灯
エラー：消灯



(案内) ポーン ETC カードが挿入されました



スタンバイ：点灯
エラー：消灯



(案内) ポーン ETC カードが挿入されました

(案内) ピーカードが残っています



スタンバイ：消灯
エラー：消灯



お願い

- 取り付けと配線が終わったら、オーディオ、ブレーキ、ライト、ホーン、ウィンカーなどのすべての電装品が、正常に動作することをご確認ください。