


# DSRC 車載器本体を取り付ける


## 取付推奨位置

ダッシュボード下側やセンターコンソール付近など  
運転の妨げにならない場所に取り付けてください。


- 1 本機を取り付ける位置の形状に合わせて  
取付ブラケットを変形させる。



- 2 取付ブラケットを取り付ける。



- 3 DSRC 車載器本体を取り付ける。



DSRC車載器本体の  
裏面を取付ブラケットに  
密着させる。

