




■ GPS 測位の確認のしかた

- 本機が GPS 信号を受信していることを確認できます。
- GPS 測位の確認は、見晴らしの良い場所で行ってください。

操作手順	音声案内	確認ランプ
1 ETC カードが挿入されている場合は、取り出す。	ピピ	消灯 
2  (音量ボタン) を押して音量レベルを 0 にする。	音声案内を中止します	消灯 
3  (リピートボタン) を約 10 秒間押す。		消灯 
↓ GPS 信号を受信		
● 確認ランプが点滅していることを確認してください。	ピ	点滅 
● ETC カードを挿入すると、通常の状態に戻ります。		

お知らせ

- 取り付け後の初回起動時、長期間使用していなかった場合、測位に時間がかかることがあります。
- 以下の場所では測位できませんのでご注意ください。
 - ・ 屋内やビルの陰、または地下
 - ・ 高圧電線など近くに磁気が発生するものがある場所
- 大雨や雪などの悪天候のときは、測位しづらいことがあります。