







■ GPS 測位の確認のしかた

- 本機が GPS 信号を受信していることを確認できます。
- GPS 測位の確認は、見晴らしの良い場所で行ってください。

| 操作手順 | 音声案内 | 確認ランプ |
|---|------------|---|
| 1 ETC カードが挿入されている場合は、取り出す。 | ピピ | 消灯  |
| 2  (音量ボタン) を押して音量レベルを 0 にする。 | 音声案内を中止します | 消灯  |
| 3  (リピートボタン) を約 10 秒間押す。 | | 消灯  |
| | | GPS 信号を受信 |
| ● 確認ランプが点滅していることを確認してください。 | ピ | 点滅  |
| ● ETC カードを挿入すると、通常の状態に戻ります。 | | |

お知らせ

- 取り付け後の初回起動時、長期間使用していなかった場合、測位に時間がかかることがあります。
- 以下の場所では測位できませんのでご注意ください。
 - ・ 屋内やビルの陰、または地下
 - ・ 高圧電線など近くに磁気が発生するものがある場所
- 大雨や雪などの悪天候のときは、測位しづらいことがあります。