


# 車載器本体を取り付ける


## 取付推奨位置

- ダッシュボード下側やセンターコンソール付近など、運転や、カードの挿入/取り出しに支障がない位置に取り付けてください。


## 1 車載器を取り付ける位置の形状に合わせて 取付ブラケットを変形させる



## 2 取付ブラケットを取り付ける



## 3 車載器本体を取り付ける。



## 4 電源コードを引き回し、配線する

### ⚠ 注意



車載器本体、アンテナ、電源コードは、  
必ず同梱品を使用する

他の車載器のものと組み合わせないでください。  
動作不良や故障の原因となります。

### ■ 取り外しかた


ロックを押しながら、取り外す。




押す

### ■ 取り外しかた

ロックを押しながら、取り外す。



押す



余ったコードは、束線バンドで  
運転の妨げにならない場所に  
固定してください。

