


## 本機の動作確認

セットアップが完了したら、本機の動作確認を行ってください。

### 1 車のエンジンをかける。 (またはACCに入れる)

- 本機の電源が入ります。  
(電源オンランプ点灯)



CY-ET906D/KD



スタンバイ：  
約1秒点灯  
エラー：  
約1秒点灯


CY-ET806D



### 2 エンジンがかかった状態(またはACC ON)で ETCカードを挿入する。



スタンバイ：点滅  
エラー：消灯




スタンバイ：点灯  
エラー：消灯



(案内) ポーン ETCカードが挿入されました

### 3 [リピート]を押す。




スタンバイ：点灯  
エラー：消灯



(案内) ポーン ETCカードが挿入されました

### 4 ETCカードを挿入したまま、 イグニッションスイッチをOFFにする。

(案内) ピー カードが残っています



スタンバイ：消灯  
エラー：消灯



### 5 ETCカードを本機から取り出す。

お願い

- 取り付けと配線が終わったら、オーディオ、ブレーキ、ライト、ホーン、ウィンカーなどのすべての電装品が、正常に動作することをご確認ください。