


■ 取り付け・配線時のお願い

- 取り付け・アース配線時などに、保安部品（ステアリング、ブレーキ系統、エアバッグ系統、タンクなど）のボルト・ナット・ビスは絶対に使用しないでください。
- コード類は、車体やねじ部分へのかみ込みやはさみ込みのないようにしてください。
- コード類は、強く引っ張らないでください。
（連結部のはずれや損傷、内部断線などコードの損傷の原因になります。）
- 車体に穴をあける前に、ダッシュボードやセンターコンソールの裏側にハーネスやブラケットなどが無いことをご確認ください。
- 車体に穴をあけるときは、下にあるパイプ類や配線などを傷つけないように、よくご確認ください。
- アンテナを取り付け・配線するときは、特に断線・傷などに気を付けてください。
アンテナコードの内部が露出したり、切断された場合などは、ETC 車載器が使えなくなります。
- サイドカーテンエアバック装着車両については、フロントピラー部をさけて配線してください。
もしくは別売のアンテナ取付ブラケット（CA-FX906D）を使用してアンテナを取り付けてください。
- 結線は、必ず本書の指示（ 「ETC 車載器本体を取り付ける」）どおり行ってください。
誤まった結線は、誤動作や故障の原因になります。

■ 車載器管理番号を確認するには

1. 車のエンジンをかける。（または ACC に入れる）
2. ETC カードが入っている場合は、取り出す。
3. (CY-ET909D/KD)

（リピートボタン）と （音量ボタン）を同時に押す。

(CY-ET809D)

（リピートボタン）と （音量ボタン）を同時に押す。

- 車載器管理番号が音声案内されます。

お知らせ

- 別売の接続コード（CA-EC40D）を使うと、ナビゲーションと接続できます。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。