

CY-ET909D/KD




スタンバイ：
約 1 秒点灯
エラー：
約 1 秒点灯



スタンバイ：消灯
エラー：点灯

(案内) ピー セットアップされていません

CY-ET809D



スタンバイ：点滅
エラー：消灯

(案内)



スタンバイ：点灯
エラー：消灯

(案内) ポーン セットアップ完了しました



- 「ピー 管理番号が異常です カードを確認してください エラー 05」と案内されたら

セットアップが正しく行われませんでした。

申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合し、正しいセットアップカードかご確認ください。

正しいセットアップカードである場合は、セットアップカードまたは ETC 車載器の不具合が考えられます。

ORSE または「サービス相談窓口」(取扱説明書「保証とアフターサービス」)にご相談ください。

- 「ピー カードを読みません エラー 02」

「ピー カードを読みません エラー 03」と案内されたら

セットアップが正しく行われませんでした。

セットアップカードの向きを確認のうえ、再度挿入してください。



スタンバイ：消灯
エラー：消灯

[▲] カード取り出しボタン

