ETC2.0車載器のETC機能を利用する

ETC2.0車載器からの情報に連動して、ナビゲーションから料金案内や、料金所で支払った料金の履歴を見ることができます。

- ETC車載器は接続できません。
- ETCカードまたはETC一体型クレジットカード をご使用ください。それ以外のカードを入れる と、「カードが読めません」と音声案内されます。
- ETC2.0車載器接続時は、カードを入れると地図画面にまたと表示されます。
- ETC拡大図表示を「する | に設定してください。


お知らせ

- 新しく設置されたETC料金所などでは、ETC 拡大図が表示されない場合があります。 そのときは、音声案内のみ行います。
- ETCゲートを通過してすぐに右左折するルートを通る場合などは、料金の音声案内を中断し、 ルート音声案内を行う場合があります。
- 万一、利用できない場合は、「ETCゲートを通過できません。」と音声案内されます。 料金所に進入している場合、停車して料金所の係員の指示に従ってください。
- 表示金額は、割引などにより実際に請求される 金額とは異なる場合があります。
- ETCカードの有効期限が近いまたは有効期限 切れの場合、音声と画面表示でお知らせします。 例:「カードの有効期限が近づいています」 「カードの有効期限をお確かめください」
- カードの有効期限は必ずカードを直接ご確認く ださい。
- 有効期限の案内は、ETCカードを挿入する、 または挿入した状態で車のエンジンをかける (ACCをONにする)と行われます。

料金履歴を見る

情報/台 ここいこ ♪メニューまたは 情報メニューから 高速料金表示 を選ぶ(P.5)

● 高速料金履歴画面が表示されます。 (履歴100件まで)



- 最新:日付の新しい順に5件表示
- 詳細:料金履歴の詳細を表示
- ∧ ∨:ページの切換
- 100件を超えると古い順に消去されます。
- 件数が多いと、表示に時間がかかります。

お願い

▶料金所付近では、料金履歴を確認しないでください。
 高速料金表示
 を選んで高速料金履歴画面(上記)が表示されるまでは、ETC2.0車載器は路側アンテナと通信できません。

料金所で開閉バーが開かず、事故の原因となります。

DSRC設定

1 ツートップメニュー/メインメニュー/ ナビメニューから 設定 を選ぶ(P.5)

ETC2.0の各種設定をする

- 設定メニューから VICS/DSRC を選ぶ
- 3 VICS/DSRC呼出・設定画面から DSRC設定 を選ぶ
- ▲ 各項目(右記)を設定し、完了を選ぶ



設定項目	内容
DSRC優先情報表示	「 す る 」: 情報を受信すると、自動的に表示される。
DSRC一般情報表示	「しない」: 情報は自動的に表示されない。
DSRCアップリンク (P.8)	「 する 」: ナビゲーションで収集した情報を、ITSスポット に自動的に送信する。
	「しない」: ナビゲーションで収集した情報を、ITSスポット に送信しない。

■ETC設定

- 1 ツートップメニュー/メインメニュー/ ナビメニューから 設定 を選ぶ(P.5)
- 設定メニューから 各種設定 を選ぶ
- 3 その他を選ぶ
- 4 ETC設定の設定するを選ぶ
- **各項目**(右記)を設定し、完了を選ぶ
- 完了を選ぶ

設定項目	内容
ACCオン時 カード未挿入警告	「する」: 車のエンジンをかけた(またはACCをONにした) とき、カードの差し忘れ警告を音声と画面表示で 案内する。
	「しない」: カードの差し忘れ警告を案内しない。
ルート設定時 カード未挿入警告	「する」: 有料道路を通るルートが探索されたときに、カード の差し忘れ警告を音声と画面表示で案内する。
	「しない」: カードの挿し忘れ警告を案内しない。

■ VICS/DSRC探索

ビーコンのVICS情報を考慮してルート探索する/しないを設定する「VICS渋滞考慮探索」設定が、ビーコンやETC2.0の渋滞情報を考慮してルート探索する/しないを設定する「VICS/DSRC探索」設定に変更されました。

- 1 ツートップメニュー/メインメニュー/ ナビメニューから 設定 を選ぶ(P.5)
- **ク** 設定メニューから 各種設定 を選ぶ
- 3 ルート系設定を選ぶ
- ✓ VICS/DSRC探索の設定するを選ぶ
- 5 VICS/DSRC探索の設定をする(右記)
- **完了を選ぶ**

設定項目	内容
VICS/DSRC探索	「する」: VICS/DSRC探索する。 ■渋滞データ使用範囲を設定してください。(下記) ・近距離 : 自車位置周辺の情報を利用してルート探索します。 ・広 域*1:自車位置周辺の道路と前方の高速道路の情報を利用してルート探索します。
	※1 ETC2.0車載器接続時のみ。 ETC2.0の情報を優先するため、ETC2.0以外の遠方の情報が反映されない場合があります。 「しない」:VICS/DSRC探索しない。

ETC2.0アップリンクについて

ETC2.0車載器に関する情報やナビゲーションで収集した情報(走行位置情報など)をITSスポットへ送信することをいいます。

送信された情報は、道路交通情報の提供などに活用されます。

- 走行開始/終了地点など、個人情報に関わる情報は収集されません。
- アップリンクについては、ETC2.0車載器の説明書もご覧ください。
- ETC2.0アップリンクする/しないの設定ができます。(DSRCアップリンク→P.9)

8